

Commande murale monocouleur DIGITAL 12/24V

9,95 € taxe inclu



Référence
COMMONODIGITAL

MONO
DIGITAL

Cette commande murale est dédiée aux rubans LED monocouleur DIGITAL et doit fonctionner avec un contrôleur LED digital. Elle permet de gérer jusqu'à 4 zones différentes, cela implique d'associer au moins un contrôleur par zone. De nombreux modes d'animations sont disponibles et il est possible de régler leur vitesse. On peut également activer le mode musique qui permet de faire réagir le ruban LED au son environnant.

**Jumelage de la
commande murale
avec le contrôleur
monocouleur digital**

1/ Enlevez la languette plastique qui protège la pile de la télécommande pour qu'elle fonctionne

2/ Débranchez électriquement le contrôleur quelques secondes puis rebranchez-le

3/ Aussitôt une fois rebranché, appuyez plusieurs secondes sur le numéro de la zone (touche 1, 2, 3 ou 4) que vous souhaitez associer.

Si vous avez plusieurs contrôleurs, faites cette manipulation avec chaque contrôleur en choisissant à chaque fois la zone que vous souhaitez associer à la télécommande.

Avec la télécommande, vous pouvez commander chaque zone indépendamment en appuyant préalablement sur la touche de la zone concernée ou en appuyant préalablement sur la touche ALL si vous voulez commander toutes les zones en même temps.

Caractéristiques :

- Dimensions :
85x85x12mm
- Etanche: non

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

caractéristiques du produit :

