

# Ruban LED 24V COB blanc variable Digital 5/10M



99,95 € taxe inclu

Couleur LED: Blanc variable chaud-froid

Indice de protection: IP20 + adhésif

Longueur: 10 mètres, 5 mètres

LED: COB digital

Référence

COBDIGITALCCT24V

Caractéristiques  
principales :

- 1. Technologie COB Digital :** le ruban est équipé de la technologie COB, garantissant une luminosité élevée, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.
- 2. Variété d'effets lumineux :** choisissez parmi une variété d'effets lumineux préprogrammés, tels que le clignotement, le fondu, la pulsation, et bien d'autres, pour créer une atmosphère dynamique.
- 3. Installation facile :** le ruban



est facile à installer grâce à son adhésif 3M au dos. Il peut être coupé à la longueur désirée (sécable tous les 10 cm) pour s'adapter à n'importe quel espace.

#### 4. Usage

**polyvalent** : que ce soit pour éclairer une pièce, décorer un meuble, mettre en valeur des éléments architecturaux ou créer une ambiance festive, ce ruban LED s'adapte à toutes les occasions.

#### 5. Économie

**d'énergie** : bénéficiez d'une solution d'éclairage écoénergétique avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.

#### Accessoires

Ce ruban LED consomme 9w/m, nous préconisons une alimentation 24V 100W

pour 10 mètres.

Il nécessite également cette télécommande (ou cette commande) et ce contrôleur adapté.

Pour un rendu professionnel, vous pouvez mettre ce ruban IP20 ou IP68 soit dans ce profilé plat ou ce profilé d'angle.

## **Montage**

### **Jumelage avec une télécommande**

1/ Enlevez la languette plastique qui protège la pile de la télécommande pour qu'elle fonctionne

2/ Débranchez électriquement le contrôleur quelques secondes puis rebranchez-le

3/ Aussitôt une fois rebranché, appuyez plusieurs secondes sur le numéro de la zone (touche 1, 2, 3 ou 4) que vous souhaitez associer.

Si vous avez plusieurs

contrôleurs, faites cette manipulation avec chaque contrôleur en choisissant à chaque fois la zone que vous souhaitez associer à la télécommande.

Avec la télécommande, vous pouvez commander chaque zone indépendamment en appuyant préalablement sur la touche de la zone concernée ou en appuyant préalablement sur la touche ALL si vous voulez commander toutes les zones en même temps.

Comment former un angle ?

Un ruban LED peut prendre un angle sur le côté mais pas à plat :

Si l'angle n'est pas visible et que vous disposez d'un peu de place, il est possible de surélever le ruban comme un virage de circuit de voiture pour former un angle sans trop le plier. C'est la solution conseillée.

Si toutefois l'angle est directement visible et dans un espace réduit, alors vous devrez

couper le ruban et utiliser un connecteur d'angle DIGITAL.

Comment utiliser des chutes ?

Si vous souhaitez couper ce ruban et que les chutes sont dépourvues de câblage, vous pouvez utiliser ce connecteur ruban DIGITAL nu pour les recâbler. Attention, il y a un sens précis pour alimenter ce ruban (indiqué par une flèche).

### **caractéristiques du produit :**

Type de LED: COB

Composant digital: WS2811

Couleur LED: blanc froid, blanc chaud

Nombre de LED: 560/m

Intensité lumineuse: 600 lumens/m

Indice de protection: IP20

Indice de rendu des couleurs (IRC): sup à 90

Angle d'éclairage: 180°

Dimmable: oui

Sécable: tous les 10 cm

Connecteur: 3 fils nus à une seule extrémité du ruban

Dimensions IP20: Largeur 12mm / Epaisseur 2mm

Consommation: 9 watts/m

Tension: 24 volts continu

Certifications: CE et RoHS

Durée de vie: 50 000 heures

Garantie: 2 ans

