

Télécommande Mono et RGB(W) DIGITAL 12/24V Miboxer

14,95 € taxe inclu

Référence TELRGBW
DIGITALNOIRE



Avec cette télécommande, vous pourrez choisir la couleur et ajustez la longueur (nombre de pixels pt) de la bande SPI, sélectionner le mode dynamique et contrôler la vitesse, enregistrer un réglage (scène).

Vous pouvez contrôler plusieurs contrôleurs digitaux en même temps grâce à la transmission sans fil en 2.4 GHz.

***Appuyez brièvement pour changer la couleur du mode dynamique, appuyez longuement pour changer la direction du mode dynamique.**

Pour associer un contrôleur à une zone de la télécommande :

1. Débrancher tous

- vos contrôleurs
2. Brancher électriquement le contrôleur à associer (un seul à la fois si vous en avez plusieurs)
 3. Aussitôt, appuyer 3 fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce le ruban clignote 3 fois.

Pour dissocier un contrôleur à une zone de la télécommande :

1. Débrancher tous vos contrôleurs
2. Rebrancher électriquement le contrôleur à dissocier (un seul à la fois si vous en avez plusieurs)
3. Aussitôt, appuyer 5 fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce que le ruban clignote 10 fois.

Dimensions : largeur 45 mm, hauteur 140 mm, épaisseur 15 mm.
Poids : 76 g.

Non étanche.

Nécessite 2 piles AAA
non fournies.

Support magnétique
avec installation simple
de dimensions 49 mm
de largeur, 97 mm de
hauteur et 8 mm
d'épaisseur.

caractéristiques du produit :

