

# Télécommande RF multizone

4,95 € taxe inclu



Référence  
INTERRFMULTI

Très pratique, cette télécommande permet de contrôler des interrupteurs RF 230V qui s'installent entre l'arrivée électrique 230V et l'équipement 230V à commander (lampe, spot, ...). Elle ne permet pas de faire varier la luminosité.

La distance d'utilisation en radio-fréquence est de 20 mètres en intérieur et de 160 mètres en extérieur.

Elle est composée de 3 boutons permettant de commander jusqu'à 3 interrupteurs 230V RF multizones différents :

L'interrupteur RF (vendu séparément) est tout petit (46x22x23mm), il peut facilement se mettre discrètement au niveau d'une arrivée électrique au plafond ou au mur.

Le montage est très simple :

**Pour synchroniser la télécommande avec un interrupteur RF 230V :**

1. Brancher électriquement le contrôleur RF (selon schéma ci-dessus) et le mettre sous tension

2. Appuyer 2 secondes sur le bouton du contrôleur RF, il doit se mettre à clignoter

3. Appuyer sur l'un des 3 boutons de la télécommande que vous souhaitez associer avec ce contrôleur RF

**Pour ajouter une télécommande supplémentaire à ce contrôleur RF :**

1. Appuyer 20 secondes sur le bouton de la 1<sup>ère</sup> télécommande que vous souhaitez recopier sur la nouvelle télécommande

2. Appuyer sur l'un des 3 boutons de la nouvelle télécommande que vous souhaitez

appliquer.

**Pour effacer un bouton de la télécommande :**

1. Appuyer 60 secondes sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez effacer

2. Appuyer de nouveau une seconde sur ce bouton

**Caractéristiques :**

- Conçu pour contrôler jusqu'à 3 interrupteurs RF 230V
- Pile télécommande fournie : CR2032
- Non étanche (IP20)
- Non dimmable
- Distance de contrôle radio-fréquence : 20 mètres en intérieur et 160 mètres en extérieur
- Dimensions de la télécommande : 60x28x10mm
- Garantie : 2 ans

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXX

**caractéristiques du produit :**

